

E002 Pannoself : Signalisation des erreurs de service

Version FW de référence : 1.7

En appuyant sur le bouton situé à côté de l'unité d'affichage, les erreurs de la machine sont signalées séquentiellement. Les erreurs s'affichent sur les digits comme indiqué ci-dessous :

Digit0 Digit1 Digit2 Digit3 Digit4

Erreur de manque de papier

E __ 3 _

Erreur de pré-découpe

E __ 5 _

Erreur uniquement sur la pompe 1

E __ 1. 1

Erreur uniquement sur la pompe 2

E __ 1. 2

Erreur uniquement sur la pompe 3

E __ 1. 3

Erreur sur plusieurs pompes

E __ 1 _

Manque de liquide 1

E __ 2. 1

Manque de liquide 2

E __ 2. 2

Manque de liquide 3

E __ 2. 3

Manque de plusieurs liquides

E __ 2 _

Carte vendeur non détectée

E __ 4. 6



Grace Srl Unipersonale

Via Caduti di Sabbiuno, 6
40011 Anzola dell'Emilia (BO) – Italy
P.IVA / C.F. 03297031209
REA BO 507812 Cap. Soc. € 10.000 i.v.
Tel. +39 051 2815942 e-mail: info@grace-srl.it

Absence du vendeur 1

E __ 4. 1

Absence du vendeur 2

E __ 4. 2

Absence du vendeur 3

E __ 4. 3

Absence du vendeur 4

E __ 4. 4

Absence du vendeur 5

E __ 4. 5

Absence de plusieurs vendeurs

E __ 4. 0

ERREURS NFC

Les erreurs NFC s'affichent sur le digit2 uniquement si au moins une carte NFC est configurée ; sinon, le digit reste éteint. Les erreurs NFC sont affichées sous forme de champ de bits avec les significations suivantes :

Bit 0 (poids 1) : Vaut 1 s'il y a une erreur liée à la carte NFC pour le rouleau de papier.

Bit 1 (poids 2) : Vaut 1 s'il y a une erreur liée à la carte NFC pour le liquide 1.

Bit 2 (poids 4) : Vaut 1 s'il y a une erreur liée à la carte NFC pour le liquide 2.

Bit 3 (poids 8) : Vaut 1 s'il y a une erreur liée à la carte NFC pour le liquide 3.

Ainsi, en supposant que la carte NFC du papier et celle du liquide 3 soient en erreur, le digit2 aura une valeur de 9 (1+8). En l'absence d'erreurs sur les cartes NFC, le digit2 affichera une valeur de 0.